SISTEMA GT

Sistema de Gravação Telefônica

Guia de instalação

Art & Soft Ltda.
Av. N. Sra. do Carmo, 1650/48
30330-000 – Belo Horizonte – MG
http://www.artsoft.com.br/
Tel: (31) 3286-1184 Fax: (31) 3286-3227

Instalação do Sistema GT

Instalar cygwin

- No CD de instalação, a partir do diretório **`cygwin`**, executar o programa **`setup.exe`**
- Clicar em **`NEXT`** em todas as opções.
- É criado um ícone (cygwin) na área de trabalho (*desktop*).

Instalar Sistema GT

- No CD executar o programa **`gtstsetup.bat`**

Teste inicial do Sistema

Este teste visa determinar o correto funcionamento da interface

- Executar **`cygwin`** (Clicar no ícone).
- No *prompt* do cygwin digitar: **`gtst_menu.sh`** e pressionar **`ENTER`**
- Escolher a opção **`T – Teste da estação - ENTER`**
- Escoher a opção **`ON/OFF – Testa fone no gancho/fora do gancho`**
- O sistema mostra o status do telefone. Retire o fone do gancho e verifique a mudança.
- Para terminar tecle **`CTRL+C`**
- Isto indica o correto funcionamento da interface.

Execução do Sistema

- Para executar o sistema, abra o explorer e clique em **`C:\RECWIN.BAT`**.
- Desta forma o sistema é iniciado em uma janela. Minimizar a janela.
- Executar um teste de gravação, por exemplo fazendo uma ligação. O sistema grava assim que o fone é retirado do gancho e finaliza a gravação quando o fone é colocado no gancho.
- Verificar a gravação no diretório especificado no manual do usuário.
- Verificar o volume da gravação e caso necessário fazer ajustes no *mixer* para o volume do microfone.
- Verificar se a entrada de microfone não está **muda** (**mute**).
- Caso a gravação tenha ficado baixa, no mixer usar a opção controles avançados e verificar se existe a opção **`Aumento da sensibilade do microfone (Mic boost)`**, se hover utilizar.

Execução automática.

Esta é a opção normalmente utilizada para o sistema ser carregado na inicialização do computador.

- Abrir o explorer
- Clicar em Programas
- Clicar em inicializar
- Criar um atalho para C:\RECWIN.BAT caso deseje que o sistema rode em uma janela, ou um atalho para C:\RECWINH.BAT para que o programa rode em modo escondido (*stealth*).